

Miseczka szufelkowa



Miska szufelkowa ze zróżnicowaną wysokością obrzeża jest doskonałym naczyniem dla osób pozostających w niedyspozycji ruchowej oraz cierpiących na dolegliwości kostno-stawowe. Posiada antypoślizgową przyssawkę, aby utrzymać talerz w miejscu. Wygląda tak, jakby ułożono dwie miski jedna na drugiej z wystającą przechyloną częścią drugiej miseczki. W rzeczywistości miska posiada wysokie brzegi, szczególnie z jednej ze stron naczynia. Taki ergonomiczny kształt znacząco ułatwia dokładne nabieranie jedzenia na sztućce i pomaga osobie starszej i mającej problemy z prawidłowym funkcjonowaniu kończyn górnych na samodzielne spożywanie posiłków.

Nie tylko ułatwia nabieranie pokarmu ale i zabezpiecza przed jego zsuwaniem się podczas jedzenia. Pod miseczką znajduje się specjalna antypoślizgowa powłoka zapewniająca stałą pozycję naczynia i zabezpieczająca naczynie przed ślizganiem się po blacie stołu. Dzięki tak zaprojektowanej miseczce szufelkowej, nakładając potrawy na

widelec czy łyżkę można pomagać sobie wyższą ścianką naczynia co znacznie ułatwia i usprawnia jedzenie. Można stosować w kuchence mikrofalowej.

Wymiary:

Średnica: 150mm

Wysokość: 78mm

Waga: 110g

Uwaga: przed włożeniem miseczki do zmywarki należy zdjąć przyssawkę